



Planimetria generale, vie di fuga e punto di raccolta

1) ACCESSO DI OSPITI

- L'accesso alla **Piattaforma Ambientale Tecnocasic** è subordinato alla registrazione degli accessi ed è consentito solo alle persone munite della cedola di autorizzazione allegata alla presente nota informativa.
- I visitatori, pertanto, devono presentarsi in prossimità della guardiola e **chiedere l'autorizzazione all'accesso** consegnando un documento di riconoscimento in corso di validità. La guardiania provvederà a consegnare un badge che dovrà essere esposto in maniera visibile per tutta la durata della visita. Al termine della visita, il visitatore dovrà restituire la cedola e il badge alla guardiania e richiedere la restituzione del documento di identità.
- Per ragioni di sicurezza è assolutamente vietato accedere in aree per le quali non si dispone di specifica autorizzazione. Pertanto, è **vietato accedere agli impianti** se non specificatamente autorizzati.
- Attenersi alla segnaletica di sicurezza.
- In caso di attivazione dell'allarme di evacuazione abbandonare ordinatamente i luoghi di lavoro per raggiungere il Punto di Raccolta percorrendo le vie di esodo.

2) ACCESSO CON AUTOMEZZI

- All'interno della **Piattaforma Ambientale Tecnocasic** possono accedere solo i **veicoli in regola** con le norme del Codice della Strada **ed espressamente autorizzati**.
- Attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal personale Tecnocasic.
- Procedere entro la velocità massima consentita pari a 20 km/h, rispettando la segnaletica stradale e prestando attenzione a mezzi e persone.
- Gli autisti esterni possono accedere solo ai luoghi per i quali sono stati autorizzati e non possono parcheggiare l'automezzo creando intralcio alla circolazione.

3) NORME GENERALI

Nelle aree di produzione della **Piattaforma Ambientale Tecnocasic** è **obbligatorio l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale**, oltre a idoneo abbigliamento da lavoro e ulteriori DPI specifici previsti nelle diverse aree di impianto, secondo le indicazioni presenti in azienda.



Per dettagliate informazioni sui rischi presenti nei diversi impianti della **Piattaforma Ambientale Tecnocasic** si rimanda a quanto contenuto all'interno del DUVRI, consegnato alle imprese e disponibile presso la guardiania.

Non è consentito fotografare e filmare all'interno degli impianti, salvo autorizzazione della Direzione.



Nelle zone ove indicato è vietato fumare.

E' altresì vietato prelevare qualsiasi materiale e documentazione senza preventiva autorizzazione scritta.

E' vietato parcheggiare in prossimità di idranti o altre attrezzature di emergenza antincendio similari per consentire l'operatività dei mezzi antincendio.



L'uso e l'azionamento delle attrezzature di proprietà di **Tecnocasic** è consentito esclusivamente al personale aziendale, salvo diversa autorizzazione.

In tutta la **Piattaforma Ambientale Tecnocasic** è **vietato il consumo di bevande alcoliche** e deve essere mantenuto

un comportamento che deve essere consono alle regole della buona educazione.

È necessario astenersi da qualsiasi atto che possa arrecare danno, intralciare o limitare l'attività lavorativa. Ogni trasgressore sarà immediatamente allontanato dagli impianti.

4) MISURE DI EMERGENZA

All'interno dell'organizzazione della Tecnocasic è presente personale incaricato di attuare le misure di primo soccorso, prevenzione incendi e lotta antincendio: **in caso di emergenza è obbligatorio seguire le norme di sicurezza e le istruzioni impartite dalla squadra di emergenza aziendale.** Se l'emergenza richiede l'evacuazione dell'impianto, l'ordine di evacuazione viene impartito a voce o attraverso l'interfono.

| Livello Allarme | Stato emergenza | Tipologia avviso | Modalità di attivazione |
|-----------------|---|--|--------------------------------------|
| 3 | EVACUAZIONE | INTERFONO | INTERFONO |
| 2 | Avviso Emergenza GENERALE | Suono continuo | Premere pulsante rosso |
| 1 | Avviso Emergenza Localizzata ALLERTAMENTO | Suono continuo di durata 30 secondi (1 sola volta) | Premere pulsante giallo |
| 0 | Fine dell'Allertamento | Suono continuo della durata di 5 secondi da attivare manualmente | Premere pulsante rosso per 5 secondi |
| 0 | Fine dell'Emergenza | Decretata al Punto di Raccolta | A voce da parte dei CEL |

In caso di infortunio avvisare un responsabile (in caso di urgenza chiamare subito il 112). Si ricorda che in diverse aree della Tecnocasic è presente un Defibrillatore semiautomatico.

| Chiamate di Emergenza | |
|--|---|
| TECNOCASIC – Centralino | 070 24 63 41 |
| TECNOCASIC – Sala Controllo Impianto Termovalorizzazione h24 | 070 24 63 432 |
| NUMERO UNICO DI EMERGENZA (NUE): ✓ EMERGENZA SANITARIA ✓ POLIZIA ✓ CARABINIERI ✓ VIGILI DEL FUOCO ✓ SOCCORSO IN MARE |  |

5) COMPORTAMENTI IN CASO DI ALLARME

Chiunque riscontri una situazione di pericolo deve immediatamente informare il personale Tecnocasic. Questo provvederà ad attuare le procedure previste dal Piano di emergenza Interno. In caso di evacuazione di emergenza è necessario che:

- ✓ Tutti i **lavoratori delle Ditte esterne sospendano immediatamente** il proprio lavoro e si rechino nel **Punto di Raccolta** (*Fronte Palazzina Uffici Amministrativi e Direzione*) utilizzando le vie di fuga e le uscite di emergenza indicate nei percorsi di esodo;
- ✓ Si presti attenzione a **non ingombrare** passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- ✓ Tutti i **veicoli** presenti all'interno della Piattaforma Ambientale si **fermino sul bordo della strada**, a motore spento, lasciando libero il passaggio agli eventuali mezzi di soccorso e/o antincendio;
- ✓ Si sospendano tutte le operazioni di conferimento.

Norme generali per la sicurezza dei visitatori

In data.....

Il/la sottoscritto/a.....

Ditta.....

Con la seguente firma, attesta la presa visione delle norme di sicurezza allegate:

.....

e chiede di essere ricevuto

da

Servizio.....

Ora ingresso Ora uscita

Referente.....

Cedola da restituire al Servizio Accettazione Guardiola